

twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

**Probador de alcohol
pasivo Alcoscan
AS-ALCOSCAN**

www.twilight.mx

 / [twilightsadecv](#)

 / [twilightsadecv](#)

 / [twilightsadecv](#)

ALCOSCAN es un alcoholímetro pasivo que no requiere boquilla ni la intervención del usuario. Al ser activado, es capaz de detectar la presencia de alcohol en el aire. Esta característica lo hace perfecto para su utilización en bares, escuelas y en aplicaciones relacionadas con la seguridad industrial. Su activación con un solo botón asegura que sea fácil de usar en la oscuridad, con una sola mano o si lleva puestos guantes gruesos. El rango de temperatura dentro del cual se puede utilizar el dispositivo va de 5 a 50 °C(41 a 122 °F)

Batería

ALCOSCAN requiere 4 baterías alcalinas “AA” para su funcionamiento. Para colocar o cambiar las baterías, retire la cubierta trasera quitando el seguro. El dispositivo puede realizar hasta 10,000 pruebas con un juego nuevo de baterías

COMO REALIZAR UNA PRUEBA

1. Presione el botón de encendido una vez para encender el ALCOSCAN.
2. Cuando se encienda el dispositivo, el ciclo de autocontrol se iniciará para aumentar la fiabilidad del dispositivo. Se realizará una revisión rápida de la bomba, las luces LED y la batería. La luz LED intermitente de color verde indicará que el dispositivo está listo para realizar la prueba.
3. Presione el botón de encendido para recoger la muestra de aire que se analizará. Escuchará un zumbido durante el proceso
4. Una vez se haya recogido la muestra de aire, una luz LED intermitente indicará que el ALCOSCAN está analizando la muestra de aire.
5. Las luces LED mostrarán los resultados de acuerdo con los límites establecidos
6. Cuando se complete el análisis, una luz LED intermitente de color verde indicará que el dispositivo está listo para realizar la siguiente prueba.
7. Para apagar el dispositivo, presione rápidamente el botón de encendido dos veces.

REGISTRO DE EVENTOS (SOLO PARA LA VERSIÓN ALCOSCAN M)

Para descargar los resultados de las pruebas, conecte el cable USB suministrado al puerto micro USB situado debajo de la cubierta de la batería del alcoholímetro.

Utilice la aplicación suministrada siguiendo las indicaciones.

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALCOSCAN y “Molly” son marcas registradas de Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. Y se utilizan bajo licencia. Alcohol Countermeasure Systems es la razón social de alcohol countermeasure systems (international) Inc.



INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL



LLÁMANOS

+52(81) 8115-1400 / +52 (81) 8173-4300

LADA Sin Costo:

01 800 087 43 75

E-mail:

ventas@twilight.mx

www.twilight.mx



/ [twilightsadecv](#)



/ [twilightsadecv](#)



/ [twilightsadecv](#)